



LAPPLANDIA - MONTERINGSANVISNING

Tältet har fastsydda tältfästen men för riktigt hårda vinterförhållanden rekommenderar vi ändå vanliga fastskruvade beslag. Dessa monteras 1,5 - 2 cm under tältskenan med ett centrumavstånd på 184 cm ifrån varandra.

1. Placera ut stativdelarna på marken framför vagnen på deras respektive plats.
2. Bygg ihop takkonstruktionen till en ram. Se till, att avståndet mellan takstängerna är ca 180 cm. Lås ej med spännskruvarna!
3. Dra tältet i skenan och placera tältet i rätt position.
4. Fäst de skruvfria beslagen för takstängerna i underkant av taket.
5. Tag nu hela takkonstruktionen och kroka takstängerna i de skruvfria beslagen. Montera sedan hörnbenen 608 + 761. Justera till rätt höjd.
6. Förankra tältet först med dom bakre hörngummiringarna och sedan dom två i framhörnen.
7. SPÄNN SEDAN UT TÄLTET ORDENTLIGT!
8. Bakre stödbenet 755 monteras mitt på den fastsydda vagnstättningen.
9. Främre stödbenet 619 + 761 monteras mitt fram. OBS! Se till att detta ej kommer i beröring med fönstret. (Annars kan det bli svarta märken på fönsterfolien)
10. Förankra tältet med dom övriga gummiringarna. OBS! Gummiringar vid blixtlås spännes med fördel i kors för att minska belastning på blixtlåsen. Sist förankras gräskanten med trådpinnarna.

Vintersäkringssats

Denna består av 1 st. extra takstång och 3 st. stödben 755. De tvådelade takstängerna monteras i mitten och stödbenen under T-kopplingarna 188 och 187. Det tredje stödbenet placeras mitt i tältet.