



UNIVERSAL - MONTERINGSANVISNING

1. Detta tält har fastsydda tältbeslag , men om tältet skall användas som vintertält rekommenderar vi ändå fastskruvade beslag. Montera beslagen så att Du drar i tältet och märker ut var första beslaget skall sitta. Skruva sedan dit detta ca 1,5 - 2 cm under tältskenan. Mät sedan ut 281 cm från första beslaget så har Du placeringen på det andra. Tredje beslaget skall sitta mitt emellan dom två första.
2. Placera ut stativdelarna framför husvagnen på respektive plats.
3. Montera därefter ihop takkonstruktionen till en ram.
4. Drag därefter i tältet skenan.
5. Tag därefter ramen och kroka i takstängerna i tältbeslagen.
OBS! Teleskopiska rör och kopplingar försedda med knoppfjäder skall alla vara i innersta läge.
Koppla därefter ihop ramen med hörnben 608 + 761. Om det fastsydda fästet används enl. bild nedan så se till att spänna takstängerna så att beslaget trycks mot vagsväggen.
6. Tag nu baldakinstängerna 552 samt dom längsgående 2056 och koppla ihop dessa.
7. Innan Du gör något annat kan Du nu förankra tältet i dom fyra hörngummiringarna. Börja med dom bakre, sedan dom främre. Lämna övriga gummiringar tills vidare.
8. SPÄNN SEDAN UT TÄLTET ORDENTLIGT!
9. Montera bakre stödben 755 mitt på den fastsydda vagnstättningen.
10. Förankra tältet i de övriga gummiringarna. OBS! Gummiringar under blixtlåsen spännes i kors för att minska belastningen på låsen.
11. Sist förankras gräskanten med trådpinnarna.
12. Se till att tältet alltid nedpackas TORRT. Lämna aldrig teleskopiska rör instuckna i varandra.