



RESIDENS - MONTERINGSANVISNING

1. Tältet har skruvfria fästen, så man behöver inte skruva någonting i vagnen.
2. Placera ut stativdelarna på respektive plats på marken framför vagnen. Dra sedan tältet i skenan.
3. Placera ut de skruvfria fästen som medföljer i tältets kederlist. I dessa kommer takstängerna att krokas i, punkt 6.
4. Börja med takstången 601 + 700. Koppla ihop den i tältfästet och mittkorset 255 eller 253, samt mittbenet 602 + 757.
5. Tag därefter en av frontöverliggarna 972 - 978 (varje grupp/tältstorlek har eget nummer) och koppla ihop den med mittkorset.
6. Kroka sedan fast sidotakstång 601 + 901 med hörnvinkel 220, 226 eller 228 som kopplas ihop med frontöverliggaren. Kroka sedan de övriga takstängerna. **SPÄNN ABSOLUT INTE TAKSTÅNGEN INNAN DETTA ÄR GJORT!**
7. Montera fast hörnbenet 608 + 761.
8. Gör likadant på andra sidan. **SPÄNN ALDRIG INNAN ALLA RÖR ÄR PÅ PLATS.**
9. Sist monteras baldakinstängerna. Börja med dom utstickande korta rören 552, 554 eller 555. Tag baldakinstängerna 530 - 539.
10. När alla delar är på plats, kan Du börja spänna tältet. Först takstängerna, sedan överliggarna i fronten och sist baldakinstängerna. Vid behov ändra längden på benen.
11. Förankra tältet i marken med nylonpinnarna. Börja alltid i de bakre hörnen intill vagnen, sedan fronthörnen, därefter övriga ringar. Gummiringarna vid blixtlåsen skall spännas i "kors" för att undvika onödigt stora spänningar på blixtlåsen.
12. Förankra sedan gräskanten med stålpinnarna.
13. Residens-tältet har en verandastång som standardutrustning. Denna används endast när en front eller sida är nedfälld.