



COMBI LUX - MONTERINGSANVISNING

1. Placera ut stativdelarna på marken framför vagnen på deras respektive plats.
2. Titta på ritningen och bygg ihop takkonstruktionen till en ram med hjälp av hörnvinklarna. Se till att avståndet mellan takstängerna mot vagnen är ca 197 cm. Lås ej med spänskruvarna!
3. Dra därefter tältet i skenan och placera det i rätt position.
4. Sätt Multiflexfästena på plats i dom fastsydda flikarna. (Gummiplattorna kan med fördel limmas fast i fästena med kontaktlim.)
5. Tag nu hela takkonstruktionen och kroka takstängerna i Multiflexfästena. Montera sedan hörnbenen 608 + 761. Justera till rätt höjd.
6. Tag nu baldakinstängerna 510 samt 1083 och koppla ihop dessa.
7. Nu kan Du förankra tältet i dom fyra hörngummiringarna. Börja med dom bakre intill vagnen, sedan dom främre. Lämna övriga gummiringar tills vidare.
8. SPÄNN SEDAN UT TÄLTET ORDENTLIGT!
9. Montera bakre stödben 755 mitt på den fastsydda vagnstättningen.
10. Främre stödbenet 619 + 761 monteras mitt fram. OBS! Se till att detta ej kommer i beröring med fönstret. (Annars kan det bli svarta märken på fönsterfolien.)
11. Förankra tältet med dom övriga gummiringarna. OBS! Gummiringar vid blyxtlås spännes med fördel i kors för att minska belastningen på blyxtlåsen.
12. Sist förankras gräskanten med trådpinnarna.

Vintersäkringssats

Denna består av 1 st. extra takstång och 3 st. stödben 755. De två delade takstängerna monteras i mitten och under T-kopplingarna 188 och 187. Det tredje stödbenet placeras mitt i tältet.